


鎌倉芸術館

KAMAKURA PERFORMING ARTS CENTER
 〒247-0056 鎌倉市大船6-1-2
 TEL 0467-48-5500(代)
 FAX 0467-48-5600

大ホール断面図



No	名称
1	第1席 席
2	第1席 席
3	第2席 席
4	オペラカーテン
5	第2席 席
6	第2席 席
7	ポータルライト(上)
8	ポータルライト(下)
9	第3席 席
10	第4席 席
11	第1中 席
12	第1中 席
13	スクリーン
14	第5席 席
15	第2中 席
16	第2中 席
17	第6席 席
18	第7席 席
19	第8席 席
20	第9席 席
21	第3中 席
22	中ホリソント
23	第3ライトフリッジ
24	第10席 席
25	第11席 席
26	第12席 席
27	第4中 席
28	第4中 席
29	第13席 席
30	第14席 席
31	第15席 席
32	サスペンションライト
33	第16席 席
34	第17席 席
35	第18席 席
36	第19席 席
37	第19席 席
38	第20席 席
39	大ホリソント
40	第21席 席
41	第22席 席
42	第23席 席
43	ハック
44	大ホリソント
45	ホリソントプロテクター
46	進行区
47	進行区
48	進行区
49	板付内席
50	京角天
51	京角天
52	昇降台
53	客席ライト
54	移動客席
55	移動客席
56	サイドフロント
57	サイドフロント
58	サイドフロント
59	東西
60	東西
61	東西
62	東西
63	東西

間口	奥行	高さ
公演日	年 月 日	開演 時 分 終演 時 分
公演名		
演出	装置	
照明	音響	

プロセニウム開口...14m ~18m
 プロセニウム高さ...10.3m~14m

