

鎌倉芸術館 大ホール 貸し出し用機材リスト

〈音響調整室の利用について〉

音響調整室は、一般利用者および外部業者への貸し出しは行っておりません。

あらかじめご了承ください。

・常設スピーカー

品名	メーカー	型番、個数
プロセニアムスピーカー	d&b	Yi-SUB×1 / Yi10P×1
カラム(サイド)スピーカー	d&b	Yi-SUB×2 / Yi8×6+Yi12×2 (片側)
中抜けスピーカー	d&b	Yi10×1 (片側)
フロントスピーカー	JBL	Control 42C×6
固定はねかえりスピーカー	d&b	E12×1 (片側)
ウォールスピーカー	ALTEC	920-8B×16 (1 階席×6 / 2 階席×6 / 3 階席×4)

・音響操作ワゴン(下手袖 常設機材)

品名	メーカー	型番	個数
簡易音響操作卓	TOA	M-200	1
CD プレーヤー	TASCAM	CD-500B	1
	TASCAM	CD-A580	1
※CD プレーヤー/レコーダー	TASCAM	SS-CDR250N	1

※USB、SD カードの録音可能。録音時、同機材を使用しての再生は不可。

お持ち込みの PC、iPad 等で再生も可能。

※お持ち込み機器にヘッドホン(イヤホン)端子があるか事前にご確認ください。

注:当館では、再生・録音の際の機器操作は原則としてお客様ご自身でお願いしております。

・その他常設機材

カゲアナウンスマイク、開演ブザー(ブザー/チャイム)

・マイクロフォン

品名	メーカー	型番	個数
ダイナミックマイク	SHURE	SM58-LCE	5
		SM58SE	4
		SM57-LCE	5
		BETA58	7
		BETA57	7
	audio-technica	ATM25	2
コンデンサーマイク	SENNHISER	MD441U	
	AKG	C480B Combo	
		・CK63-ULS	
		C414	
		PCC160	
	audio-technica	AT-851R	
	SCHOEPS	CMC-52ug	
	SONY	C-38B	
	COUNTRYMAN	ISOMAX4-18cardioid	
		ISOMAX2-H	

・ワイヤレスマイクロホン

	メーカー	型番	個数
ハンドマイク	SHURE	ULXD2/SM58-JB (SW 付き)	6
ピンマイク	SHURE	ULXD1-JB	6
		MX150B/O-TQG	6

※ワイヤレスマイクは合計で6本まで使用可能。

※うち2本は大小ホール兼用のため、利用状況によりご用意できない場合がございます。

注:5本以上ご利用の場合は、事前にご連絡ください。

注:外部業者様がワイヤレス機器をご使用される場合は、使用周波数を事前にご連絡ください。

・ダイレクトボックス(DI)

BSS/AR-116×4

・マイクロフォンスタンド

メーカー	型番		個数
高砂	MF-18T	中スタンド	5
	MF-213	フレキスタンド(低)	4
	MF-221	フレキスタンド(高)	4
K&M	ST201/2B	ストレートスタンド	8
	ST210/2B	ブームスタンド(高)	20
	ST259/2B	ブームスタンド(低)	15
	233B	卓上スタンド	3
Fostex	SF20C+P202C	卓上フレキスタンド	4

・三点吊りマイク装置

NEUMANN/USM69i(MS 方式) 一式

※三点吊り装置の操作はホール担当者が行います。

※マイクロフォンお持ち込みの場合 6 回線まで吊り込みが可能。(XLR 5pin-ST 式)

・マルチ回線

舞台上(別紙参照)	舞台上⇄音響調整室	16Ch×5 系統
下手袖	下手袖⇄音響調整室	16Ch×4 系統
	下手袖⇄客席中央	16Ch×5 系統
客席中央	客席中央⇄音響調整室	4 回線(単独)
	上手袖⇄客席中央	4 回線(単独)
上手袖		
客席後方(映写室)	客席後方⇄音響調整室	12 回線(単独)

・電源(AC100V)

※下手	C 型 60A×2 (フロアポケット)
	C 型 30A×6 (袖)
上手	C 型 30A×6 (袖)
客席中央	C 型 30A×1・平行型 15A×2
客席後方	C 型 30A×2・平行型 15A×2

※下手電源はフロアポケットと袖あわせて 180A

・大小ホール共通機材

※以下の機材は大小ホール共通機材です。

利用状況によりご用意できない場合がございます。あらかじめご了承ください。

品名	メーカー	型番	個数
移動用音響卓	YAMAHA	CL1	2
		LS9-32	2
		O1V96i	2
※I/O ラック	YAMAHA	Rio-1608	4
移動用アンプ	d&b audiotechnik	D20	2
	NEXO	NXAMP4×4	3
※ステージスピーカー	NEXO	GEO M620×6+MSUB15×2 (片側)	一式
FB スピーカー	Electro-Voice	SX300	11
	d&b audiotechnik	MAX2	4
		E12	4
	NEXO	PS10U	2
		PS15U	2

・映像投影機器（プロジェクター）

EPSON/EB-2155W（5,000 ルーメン）×1

※スクリーンへ投影する場合以下の客席はご使用になれません。

5 列 20～22 番/ 6 列～8 列 19～22 番